

## 热点模式

1.Windows 电脑: 开机画面: 初始为热点模式---把发射器插主机 usb 接口配对---成功后插 Windows 电脑上等待弹出图 3 点击投屏 (如未弹出图三需在此电脑里双击图二弹出图三)

3.苹果电脑: 连接图一所示的热点后用电脑自带的镜像投屏



2



## 联网模式

1. 把设备从热点模式切换为联网模式: 连接图一的热点名称  
---在浏览器中输入图一中的 IP 进入后台---在图二所示界面输入登录密码 12345678 点击登录---点击图三所示的 WiFi 设置---点击扫描 WiFi---选择公司 WiFi 输入密码点击连接(连接成功后设备会重启,图一的 IP 会变成公司 WiFi 分配的 IP)---此时设备变为联网模式
2. (苹果电脑此时可连接公司 WiFi 通过镜像投屏选择图一中的网络名称投屏)
3. Windows 电脑需插入发射器在弹出的图四中点击左下角齿轮---点击配对---在 ssid 中填写公司 WiFi 名称,在 pwd 中填写密码,在 IP 中填写图一中改变后的 IP---点击配对 usb 传屏器---等待窗口再次弹出后点击投屏
4. 后台设置: 连接公司 WiFi 输入图一中改变后的 IP 进入设备后台输入 12345678 密码后点击登录---点击其他设置---下滑页面选择 WiFi 连接模式改为自动重连模式点击确定---然后上滑点击重启(必须更改为自动重连模式否则重启后设备会还原热点模式)
5. 在公司路由器中把投屏器的 IP 和 mac 地址做绑定操作  
(不绑定如果路由器意外重启后路由表丢失重新分配 IP 给设备需要把所有设备第三步重新操作一遍)



## 常见问题

1. 无法投屏: 查看设备的画面上显示的 IP 是否和电脑插上发射器后弹出的窗口显示的 IP 一致, 如不一致可按照联网模式的第三条设置
2. 画面卡住, 无法进后台, 投屏异常, 设备画面不显示 IP: 把设备断电 10 秒后送电自动重启