

无线视频处理器



投屏指引



投屏设置



工具软件



系统设置

浏览器访问 Transcreen.app
或扫描二维码(点击可放大)



投屏设备

第一步

第二步

第三步

Windows/Mac OS

发射器插入接收器配对

发射器插入电脑，双击应用程序

点击按钮，畅快投屏

Android

扫描二维码，下载APP

Wi-Fi名称：[PTB-8BBB3F](#)
Wi-Fi密码：[12345678](#)

点击APP，畅快投屏

iOS

Wi-Fi名称：[PTB-8BBB3F](#)
Wi-Fi密码：[12345678](#)

手机底部上滑，点击“屏幕镜像”

选择设备：[Transcreen-54332](#)





投屏设置

版本信息	V3.2.0.5 20230310.6764	>
激活信息		>
智能白板笔		>
设备名称	Transcreen-54332	>
投屏码设置		>
显示方式	自适应	>
显示PPT翻页图标		☒
显示主控小球		☒
主控投屏器		☐

打开此选项，配对成主控投屏器投屏后，其他设备不能抢占。





投屏设置

投屏码设置



显示方式

自适应



显示PPT翻页图标



显示主控小球



主控投屏器

打开此选项，配对成主控投屏器投屏后，其他设备不能抢占。



分屏显示模式

二分屏



激活升级



投屏授权



轮播





相机



Chrome



图库



计算器



文件管理器



旋转



欢迎辞



mPhotoolPlayer



系统设置

- 网络
- 显示
- 声音
- 定时开关机
- 日期和时间
- 语言
- 关于
- 壁纸设置
- 其它设置
- 重启设备

无线视频处理器

- 投屏指引
- 投屏设置
- 工具软件
- 系统设置

浏览器访问 Transcreen.app
或扫描二维码(点击可放大)



投屏设备	第一步	第二步
Windows/Mac OS	发射器插入接收器配对	发射器插入电脑，双击应用程序
Android	扫描二维码，下载APP	Wi-Fi名称: PTB-8BBB3F Wi-Fi密码: 12345678
iOS	http://transcreen.app/?qc=1&s=PTB-8BBB3F&p=12345678	



无线视频处理器



投屏指引



投屏设置




工具软件



系统设置

网络

WLAN



热点

可用网络



B-105 H3C



B104-2.4G



B112

查看全部


其他选项

通过WPS连接

添加新网络

随时都可扫描

允许 Google 的位置信息服务和其他应用扫描网络（即使在 WLAN 网络关闭时也可扫描）



有线网络

未连接



浏览器访问 Transcreen.app

或扫描二维码(点击可放大)



投屏设备

第一步

第二步

Windows/Mac OS

发射器插入接收器配对

发射器插入电脑，双击应用程序

Android

扫描二维码，下载APP

Wi-Fi名称：**PTB-88883F**

Wi-Fi密码：**12345678**

iOS

Wi-Fi名称：**PTB-88883F**

Wi-Fi密码：**12345678**

手机底部上滑，点击“屏幕镜像”



相机



设置



热点

便携式WLAN热点

便携式热点 PTB-8BBB3F 已激活



设置WLAN热点

PTB-8BBB3F 12345678 便携式WLAN热点





相机



HotSpot Setup

网段

192 . 168 . 41 . 1

网络名称

PTB-8BBB3F

密码

12345678

密码至少应包含8个字符。

☒ 显示密码

选择信道

auto

取消

保存





设置

无线视频处理器

显示

分辨率匹配状态:不匹配

外接显示设备分辨率 auto >

投影互动系统分辨率 1920x1080 >

屏幕缩放 >

屏幕效果 >

取消

确定

投屏设备

Windows/Mac OS

Android

扫描二维码，下载APP

Wi-Fi名称: PTB-88883F
Wi-Fi密码: 12345678

iOS

Wi-Fi名称: PTB-88883F
Wi-Fi密码: 12345678

手机底部上滑，点击“屏幕镜像”

系统设置

- 网络
- 显示
- 声音
- 定时开关机
- 日期和时间
- 语言
- 关于
- 壁纸设置
- 其它设置
- 重启设备

浏览器访问 [Transcreen.app](#)
或扫描二维码(点击可放大)



无线视频处理器



投屏指引



投屏设置



工具软件



系统设置

声音

系统声音



环绕声
自动

音量设置



音频设备



浏览器访问 [Transcreen.app](#)
或扫描二维码(点击可放大)



投屏设备

第一步

第二步

Windows/Mac OS	发射器插入接收器配对	发射器插入电脑，双击应用程序
Android	扫描二维码，下载APP	Wi-Fi名称: PTB-88883F Wi-Fi密码: 12345678
iOS	Wi-Fi名称: PTB-88883F Wi-Fi密码: 12345678	手机底部上滑，点击“屏幕镜像”



系统设置



网络



显示




声音



定时开关机



日期和时间



语言



关于



壁纸设置



其它设置



重启设备



无线视频处理器

每天定时开关机设置

系统当前时间:2023-12-07 17:26

校准系统时间



关机时间

开机时间

01 59

04 59

02 : 00

05 : 00

03 01

06 01

注意：使用无线投屏功能结束后延时30分钟，定时关机才会生效。

取消

确定

投屏设备

浏览器访问 [Transcreen.app](#)
或扫描二维码(点击可放大)



Windows/Mac OS

Android

扫描二维码，下载APP

Wi-Fi名称：PTB-88883F
Wi-Fi密码：12345678

iOS

Wi-Fi名称：PTB-88883F
Wi-Fi密码：12345678

手机底部上滑，点击“屏幕镜像”



无线视频处理器

其它设置

- ☐ 侧边栏不显示
- ☐ 主界面标题不显示
- ☐ 隐藏密码

取消

确定

系统设置

- 网络
- 显示
- 声音
- 定时开关机
- 日期和时间
- 语言
- 关于
- 壁纸设置
- 其它设置
- 重启设备

投屏设备

Windows/Mac OS

发射器插入接收器配对

发射器插入电脑，双击应用程序

Android

扫描二维码，下载APP

Wi-Fi名称：PTB-88883F
Wi-Fi密码：12345678

iOS

Wi-Fi名称：PTB-88883F
Wi-Fi密码：12345678

手机底部上滑，点击“屏幕镜像”

浏览器访问 Transcreen.app
或扫描二维码(点击可放大)

