

菜单



曝光图

光色像

P/T/Z

噪声抑制
设置
通恢复

声置信复

抑制
设置
默认

制
置
认

值

[Home]

确认

[菜单]

退出

曝光

自动

自开

-1

关

2

60Hz

平均

2

补偿级

限制

60Hz

平均

2

式光补偿增益闪光态

模曝补背增抗测动

选择选项

修改

返回



[菜单]

颜色

平衡模式

自动

白 128

红 150

绿 135

蓝 130

饱和度 128

平衡灵敏度 高



选择选项

[菜单] 修改 返回

图 像

亮 度	129
对 比 度	140
锐 度	110
水 平	关
垂 直	关
黑 白	关
伽 玛	关
风 格	Ext
	默 认



[菜 单] 选 择 选 项
[菜 单] 修 改 选 项
[菜 单] 返 回

央 准 闭

开中高标开关18

度

速 度

P/T/Z

例域感置息焦位

比区敏设信变置

深焦焦右示字预

景聚聚左显数调

选 项

择 改

选
修 单

返 回



[菜

噪声抑制

▶ 2D 降噪 168
3D 降噪 13



选择选项
修改

[菜单] 返回

设置

中文
关

▶ 语言菜单
镜像



选择选项
修改

[菜单] 返回

通信设置

► 协议 VISCA
V地址 1
V地址固定 关
组网模式 串联
波特率 9600



选择选项
修改

[菜单] 返回

